

## TP10 接收器安装指南 V1.0

### 一、硬件安装

#### 1、设备安装

TP10 灵活的安装方式可以匹配市场任意形状的投影机。

##### A、普通的投影机安装

接收器通过支架安装在投影上，镜头指向屏幕方向，标贴面朝下。如下图所示（吊装示意图）：



吊装示意图



桌面安装示意图

##### B、反射式投影机安装

将接收器底座粘贴在投影机反射镜上，镜头指向屏幕方向，标贴面朝下。如下图所示（吊装示意图）：



吊装示意图



桌面安装示意图


#### 2、设备连接

安装完成后，将设备连接到计算机 USB 口。当连接距离小于 10 米时使用无源 USB 延长线即可；当连接距离大于等于 10 米时，需要使用有源 USB 线。

### 二、安装软件

将 TP10 所配软件安装到计算机。

### 三、角度调节

通过单击 FreePen 的托盘图标，打开托盘菜单，选择【打开激光灯】打开激光指示器。



调整接收器的方向使得激光点指向屏幕中央。

